Lite Sprites™

Waterfall

Cascade Wasserfall
Cascada Waterval

User manual
Manuel d'utilisation
Manual del usuario
Bedienungsanleitung
Gebruiksaanwijzing

4+

Item No./ Article Nº/ Articulo Nº/ Artikel-Nr./ Item Nr 3314

ENGLISH.....4

FRANÇAIS.....7

ESPAÑOL.....10

DEUTSCH.....13

NEDERLANDS.....16

Lite Sprites Waterfall Playset

Package contents

1 x Waterfall playset; 1 x Flower ring; 1 x Lite Pet; 4 x Flower accessories; 1 x Path; 1 x Quick user guide

Thank you for purchasing the Lite Sprites Waterfall playset from WowWee™. Read this quick start guide to learn how to make the Waterfall part of the magical world of Lite-Topia.

Installing or changing batteries in the Waterfall playset

The Waterfall playset requires 3 x "AAA" batteries (not included). If the colors start to appear dim, the batteries might need to be replaced. Insert replace the batteries according to the diagram to the right.



or

1. Open the battery compartment on the bottom of the playset using a Phillips screwdriver (not included).
2. Insert the batteries. Ensure that the positive and negative polarities match the illustrations inside the battery compartment.
3. Replace the battery compartment cover and replace the screws using the screwdriver. Do not over-tighten.

Important battery information

- Use only fresh batteries of the required size and recommended type.
- Do not mix old and new batteries, different types of batteries [standard (Carbon- zinc), Alkaline or rechargeable] or rechargeable batteries of different capacities.
- Remove rechargeable batteries from the toy before recharging them.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Respect the correct polarity, (+) and (-).
- Do not try to recharge non-rechargeable batteries.
- Do not dispose batteries in a fire.
- Replace all batteries of the same type/brand at the same time.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Remove exhausted batteries from the toy.
- Batteries should be replaced by adults.
- Remove batteries if the toy is not going to be played with for some time.

Powering up

To start playing with the Waterfall, move its power switch to the ON position (see illustration).



Sleep mode

If you do not play with the Waterfall for about 3 minutes, it will go into Sleep mode. It can receive color during this time. After about 12 minutes without activity, it will further power down and will not be able to receive color. To wake it up, press the Color Change button.

To conserve batteries, turn off the Waterfall when not in use.

Sharing Waterfall's color with a Lite Sprite*

Place your Lite Sprite behind the Waterfall and press the Waterfall's Color Change button (see illustration). Both your Lite Sprite and the Waterfall will change color!

Each Lite Sprite lights up the Waterfall in her own special way, so make sure you let Astra*, Meadow*, Prisma*, Brooke* and Bleak* go for a splash to unlock all of the Waterfall's color secrets.



Changing Waterfall's color with Lite Sprite, Lite Wand* or Tree of Lite*

To use your Lite Sprite to change the color of the Waterfall, face her toward its front and press and hold her Select and Share Color button for about 2 seconds. She can share color with the Waterfall from up to 3 feet (1 meter) away!

To use your Lite Wand to change the color of the Waterfall, aim it at front of the Waterfall from up to 6-7 feet
(2 meters) away and press and hold its Diamond button.

To use the Tree of Lite to change the color of the Waterfall, make sure the Tree of Lite is no more than 3 feet (1 meter) away from the Waterfall and spin the Tree of Lite's treetop.

Inserting flower accessories

You can decorate your Waterfall with the included flower accessories or mix and match with flower accessories from other Lite-Topia playsets*. Carefully insert the bottom of the flower accessory into the flower accessory peg on the playset.



Connecting the Waterfall to other playsets

To connect the Waterfall to another playset, simply place one end of the included path under the Waterfall and the other end of the path under the playset you want to connect to it.

Flower ring

Find the hidden flower ring in the playset and you can be as stylish as a Lite Sprite!

Note: Only wear flower ring if it comfortably fits your finger.

Lite Pet

Add more color to the Waterfall by decorating it with included Lite Pet. Additional Lite Pets sold separately.

*Sold separately

Important safety information

Take note of the following when playing with Lite Sprites:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or experienced radio/TV technician for help

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The equipment that you have purchased has required the extraction and use of natural resources for its manufacturing. It may contain substances that are hazardous to health and the environment. In order to prevent the release of these substances into the environment and to reduce the pressure on natural resources, we encourage you to use appropriate return systems. These systems will ensure that most of the materials in your equipment are properly reused or recycled at the end of its operational life. The crossed-bin symbol invites to use these systems. For further information on collection, reuse and recycling systems, please contact your regional waste management administration.

Contact information

To learn more about Lite Sprites or to see the full range of WowWee products, go to **www.wowwee.com**

Register at **www.wowwee.com/register**

If you have any questions that are not answered in this quick start guide, refer to **www.wowwee.com/support**

Covered under one or more of the following U.S. patents:
6,888,322 7,242,152 7,248,239 6,967,448 6,166,496 6,340,868 6,577,080 6,788,011 6,801,003 7,186,003 7,256,554

Lite Sprites Cascade

Contenu

1 Cascade ; 1 Bague fleur ; 1 Animal Lite Pet ; 4 Fleurs décoratives ; 1 Allée ; 1 Guide de démarrage rapide

Merci d'avoir acheté la Cascade de la série Lite Sprites de WowWee™ ! Lis ce guide de démarrage rapide pour apprendre comment faire de la Cascade un élément clé du monde magique de Lite-Topia !

Installation ou changement des piles dans le playset

Le playset nécessite 3 piles "AAA" (piles non fournies). Si les couleurs commencent à diminuer, les piles ont probablement besoin d'être remplacées. Insère ou remplace les piles comme indiqué sur le schéma.



1. Ouvre le compartiment à piles à l'aide d'un tournevis (non compris) pour retirer les vis du couvercle du compartiment à piles.
2. Assure-toi que les polarités positive et négative correspondent bien aux illustrations situées à l'intérieur du compartiment à piles.
3. Remets le couvercle du compartiment à piles en place et les vis à l'aide du tournevis. Ne serre pas trop.

Renseignements importants concernant les piles

- Utiliser des piles neuves du type recommandé uniquement.
- Ne pas utiliser des piles usées avec des piles neuves, ni des piles de types différents (standard zinc carbone, alcaline ou rechargeable) ou des piles rechargeables de capacité différente
- Retirer les piles rechargeables du chargeur avant de les recharger.
- Le chargement des piles rechargeables doit se faire sous la supervision d'un adulte
- Respecter la polarité (+) et (-)
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables
- Ne pas jeter les piles dans le feu
- Remplacer toutes les piles du même type et de la même marque en même temps
- Ne pas court-circuiter les bornes
- Enlever les piles usées du jouet
- Un adulte devrait remplacer les piles
- Enlever les piles si le jouet n'est pas utilisé pendant longtemps
- NOTE : Effectuer sous la supervision d'un adulte.

Mise sous tension

Pour pouvoir commencer à jouer avec la cascade, positionne l'interrupteur principal sur ON (cf. dessin).



Mode veille

Si tu ne joues pas avec la cascade pendant 3 minutes environ, elle passera en mode veille. Pendant ce temps-là, elle peut quand même recevoir des couleurs. Après 12 minutes d'inactivité environ, elle s'éteindra complètement et ne pourra plus recevoir de couleurs. Pour la réactiver, appuie sur le bouton Changer de couleur.

Pour économiser les piles, éteins la cascade quand tu ne joues pas avec.

Place ta Lite Sprite derrière la cascade et appuie sur le bouton Changer de couleur de la cascade (cf. dessin). La cascade et ta Lite Sprite changeront de couleur !

Chaque Lite Sprite a sa propre manière d'illuminer et de colorer la cascade. Veille donc à ce qu'Astra, Meadow, Prisma, Brooke et Bleak pataugent dans la cascade afin de libérer toutes ses couleurs secrètes.



Changer les couleurs de la Cascade avec les Lite Sprites, la baguette Lite Wand* ou l'arbre Tree of Lite*

Si tu veux te servir d'une Lite Sprite pour changer la couleur de la cascade, tiens ta Lite Sprite bien en face, appuie sur son bouton Choix et Échange de couleurs et maintiens-le enfoncé pendant 2 secondes environ. Ta Lite Sprite peut échanger ses couleurs avec la cascade jusqu'à une distance maximale d'un mètre !

Si tu veux te servir de la baguette Lite Wand pour changer la couleur de la cascade, tiens ta baguette dans sa direction, à une distance maximale de 2 mètres. Appuie sur le bouton Diamant et maintiens-le enfoncé.

Si tu veux te servir de l'arbre Tree of Lite pour changer la couleur de la Cascade, vérifie que l'arbre Tree of Lite soit à une distance maximale d'1 mètre de la cascade et fais tourner la cime de l'arbre Tree of Lite.

Assemblage des fleurs décoratives

Tu peux décorer ta cascade avec les fleurs décoratives dans l'emballage. Tu peux aussi mélanger, assortir et utiliser les fleurs des autres kits de jeu de Lite-Topia*. Insère délicatement le bas de la fleur dans l'encoche prévue à cet effet sur le kit de jeu.



Relier la cascade aux autres kits de jeu

Pour relier la cascade à un autre kit de jeu, place simplement une extrémité de l'allée (incluse dans l'emballage) sous la cascade et l'autre extrémité de l'allée sous le kit de jeu auquel tu veux la relier.

Bague Fleur

Trouve la bague en forme de fleur qui est cachée dans le kit de jeu. Si tu la portes, tu seras aussi chic qu'une Lite Sprite !



Remarque : Ne porte la bague que si la taille est la bonne et que la bague ne te gêne pas.

Animal Lite Pet

Ajoute plus de couleur à la Cascade en la décorant avec l'animal Lite Pet inclus dans l'emballage. Les autres animaux Lite Pet sont vendus séparément.secrètes.

*Vendus séparément

Renseignements importants concernant la sécurité

Fais bien attention en jouant avec Lite Sprites :

Ce produit répond aux normes de la partie 15 des règles de la commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis. L'utilisation de ce produit est assujettie aux conditions suivantes: (1) Ce produit ne doit pas causer d'interférence nuisible (2) Ce produit doit accepter toute interférence extérieure, y compris celles pouvant entraîner un mauvais fonctionnement.

NOTE
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques défini par la section 15 du règlement de la FCC. Ces limitations sont stipulées aux fins de garantir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio. S'il n'est pas installé ni utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, nous ne pouvons garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si l'équipement cause effectivement une interférence nuisible à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, il est recommandé à l'utilisateur de corriger la situation par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à un circuit différent de celui du récepteur.
- Contactez votre revendeur ou un technicien radio/TV qualifié.

ATTENTION : Des changements ou des modifications qui n'ont pas été expressément approuvées par le fabricant peuvent annuler l'autorisation conférée à l'utilisateur de manipuler cet équipement.



L'équipement que vous avez acheté a nécessité l'extraction et l'utilisation de ressources naturelles en vue de sa fabrication. Il peut contenir des substances dangereuses pour la santé et l'environnement. Pour éviter une dissémination de ces substances dans l'environnement et diminuer la consommation de ressources naturelles, nous vous encourageons à utiliser les solutions de récupération adéquates. Ces solutions assureront que la plupart des matériaux de votre équipement sont recyclés de manière appropriée lorsqu'il arrive en fin de vie. Le logo de la poubelle barrée vous invite à utiliser ces solutions. Pour plus de renseignements sur les solutions de collecte, de réutilisation et de recyclage, contactez votre intercommunale de gestion des déchets.

Ce symbole n'est valable que dans l'Union Européene. Si vous souhaitez metter ce produit au rebut, veuillez prendre contact avec les autorités locales ou avec votre revendeur et renseignez-vous sur la méthode de mise au rebut correcte.

Contact

Pour en savoir davantage sur les produits Lite Sprites et consulter la gamme complète des produits WowWee, consulte le site **www.wowwee.com**

Enregistre-toi sur **www.wowwee.com/register**

Pour toute question qui ne serait pas abordée dans ce manuel de l'utilisateur, s'adresser à **www.wowwee.com/support**

Ce produit est couvert par un ou plusieurs des brevets américains suivants :
6,888,322 7,242,152 7,248,239 6,967,448 6,166,496 6,340,868 6,577,080 6,788,011 6,801,003 7,186,003 7,256,554

Lite Sprites Cascada

Contenido:

1 Cascada, 1 anillo de flor, 1 mascota Lite Pet, 4 flores decorativas, 1 camino conector, 1 guía de inicio rápido para el usuario

¡Gracias por haber comprado el juego de la Cascada de la serie Lite Sprites de WowWee™! ¡Lee esta guía de inicio rápido para saber cómo convertir la Cascada en un elemento fundamental del mundo mágico de Lite-Topia!

Instalar o cambiar las pilas del juego

El juego funciona con tres pilas AAA (no incluidas). Si los colores empiezan a ponerse tenues, es probable que haya que cambiarlas. Inserta o sustituye las pilas como se indica en el gráfico.



1. Abre el compartimiento para pilas usando un destornillador Phillips (no incluido) para quitar los tornillos de la tapa del compartimiento.
2. Asegúrate que los polos positivo y negativo se correspondan con los dibujos situados dentro del compartimiento.
3. Vuelve a colocar la tapa del compartimiento y ajusta nuevamente los tornillos con el destornillador. No aprietes demasiado.

Información importante sobre las pilas

- Utilice solo pilas nuevas del tamaño requerido y tipo recomendado.
- No mezcle pilas nuevas y viejas, de diferentes tipos (estándar, alcalina o recargable), o pilas recargables de diferentes capacidades.
- Retire las pilas recargables del juguete antes de cargarlas.
- Cargue las pilas recargables sólo bajo supervisión de un adulto.
- Asegúrese de respetar la polaridad apropiada de la pila (+ y -).
- No intente recargar pilas no recargables.
- No tire las pilas la fuego.
- Reemplace todas las pilas del mismo tipo/marca, al mismo tiempo.
- No cortocircuite los terminales de alimentación.
- Retire las pilas agotadas del juguete.
- Las pilas deben ser sustituidas por un adulto.
- Saque las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo período de tiempo.
- NOTA: Hacer bajo la supervisión de un adulto.

Encendido

Para comenzar a jugar con la Cascada, mueve el interruptor principal hacia la posición de encendido ON (ver ilustración).



Modo suspensión

Si no juegas con la Cascada durante más de tres minutos, pasará al modo suspensión, en el cual puede recibir color. Luego de unos doce minutos sin ningún tipo de actividad, se apagará completamente y no podrá recibir color. Para reactivarla, presiona el botón de cambiar color.

Para ahorrar pilas, apaga la Cascada cuando no la uses.

Coloca tu Lite Sprite detrás de la Cascada y presiona el botón para cambiar color de la Cascada (ver ilustración).
¡Tu Lite Sprite y la Cascada cambiarán de color!

Cada duendecilla Lite Sprite ilumina la Cascada de forma única, así que asegúrate de que Astra, Meadow, Prisma, Brooke y Bleak se den un chapuzón para desvelar todos los colores secretos de la Cascada.



Cambiar los colores de la Cascada con las Lite Sprites, la varita Lite Wand* o el árbol Tree of Lite*

Para hacer que tu Lite Sprite cambie el color de la Cascada, sitúala frente a ella y mantén presionado el botón para seleccionar y compartir color durante unos dos segundos. ¡La duendecilla puede compartir color con la Cascada a una distancia de hasta un metro!

Para hacer que tu varita Lite Wand cambie el color de la Cascada, apúntala hacia el frente de esta desde una distancia máxima de dos metros y mantén presionado el botón Diamante.

Si quieres usar el árbol Tree of Lite para cambiar el color de la Cascada, comprueba que el árbol esté como máximo a un metro de distancia de la Cascada y gírale la copa.

Insertar las flores decorativas

Puedes adornar tu Cascada con las flores decorativas incluidas o agregarle y combinar las flores de otros juegos de Lite-Topia.* Inserta cuidadosamente la parte inferior de la flor dentro de la clavija para accesorios del juego.



Conectar la Cascada a otros juegos

Para conectar la Cascada con otro juego, simplemente tienes que colocar uno de los extremos del camino (incluido) debajo de la Cascada y situar el otro extremo debajo del juego con el que quieres conectarla.

Anillo de flor

¡Encuentra el anillo de flor oculto en el juego y podrás ser tan elegante como tu Lite Sprite!



Nota: Usa el anillo de flor solo si es de tu talla y no te molesta.

Mascota Lite Pet

Añade más color a la Cascada decorándola con la mascota Lite Pet que viene incluida. Los demás animalitos se venden por separado.

* Se venden por separado

Información de seguridad importante

Ten en cuenta lo siguiente cuando juegues con Lite Sprites:

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las Normas de la FCC. Su utilización está sujeta a estas dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) Este dispositivo debe tolerar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que pueden causar un funcionamiento no deseado.

NOTA
Este equipo ha sido aprobado y cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de clase B, según el apartado 15 de las normas de la FCC.

Estos límites han sido diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias dañinas en instalaciones residenciales. Este equipo utiliza y puede generar ondas de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a la radiocomunicación.

Sin embargo, no se garantiza que no existan interferencias en alguna instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas a la recepción de televisión o radio, lo cual podrá saberse encendiendo y apagando el equipo, el usuario deberá intentar corregir la interferencia tomando una o más de las medidas siguientes:

- Vuelva a orientar o cambie de lugar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo al enchufe de un circuito diferente al que esta conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico especialista en radio/televisión para más ayuda.

AVISO: Cambios o modificaciones al aparato que no sean aprobados explícitamente por los responsables por el acuerdo puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

El equipo que acaba de adquirir ha requerido la extracción y utilización de recursos naturales para su fabricación. Asimismo, podrá contener sustancias peligrosas para la salud y el medioambiente. Para evitar que dichas sustancias se esparzan en el medioambiente y para reducir el consumo de recursos naturales, le incitamos a utilizar los sistemas de recogida apropiados. Estos sistemas reutilizarán y reciclarán de manera adecuada la mayoría de los materiales que forman parte de su equipo una vez que éste llegue al final de su vida útil. El símbolo del contenedor de basura tachado sirve de recordatorio para el uso de dichos sistemas. Para más informaciones sobre los sistemas de recogida, reutilización y reciclaje, comunicar con el servicio de desechos de su comunidad.

Este símbolo solamente es válido en la Unión Europea. Si desea desechar este producto, comunicar con las autoridades locales o con el distribuidor.

Información de contacto

Para saber más acerca de las duendecillas Lite Sprites o para ver la gama completa de productos WowWee, visita **www.wowwee.com**

Regístrate en **www.wowwee.com/register**

Si tienes alguna pregunta que no está incluida en este manual del usuario, visita **www.wowwee.com/support**

Este producto está cubierto por una o más de las siguientes patentes de EE. UU.:
6,888,322 7,242,152 7,248,239 6,967,448 6,166,496 6,340,868 6,577,080 6,788,011 6,801,003 7,186,003 7,256,554

Lite Sprites Wasserfall

Inhalt:

1 Wasserfall Spielset, 1 Blütenring, 1 Lite Pet, 4 Blütenaccessoires, 1 Weg, 1 Kurzanleitung

Wir bedanken uns für den Kauf des Lite Sprites Wasserfall Spielsets von WowWee™. Bitte lies dir diese Kurzanleitung durch, um zu wissen, wie der Wasserfall Teil der zauberhaften Welt von Lite-Topia wird.

Einlegen oder Austauschen der Batterien im Spielset

Das Spielset benötigt 3 Alkali-Mikrozellen AAA (LR03), nicht enthalten. Sollten die Farben nicht mehr richtig hell leuchten, müssen die Batterien möglicherweise ausgetauscht werden. Die Batterien bitte entsprechend der Zeichnung einlegen oder austauschen.



1. Das Batteriefach mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubenzieher öffnen. (Dieser wird nicht mitgeliefert.)
2. Überprüfen, ob der positive und der negative Pol im Batteriefach so angeordnet sind wie auf der Abbildung.
3. Die Batteriefachabdeckung wieder schließen. Die Schrauben dabei nicht zu fest anziehen.

Hinweise zu Batterien

- Batterien dürfen nur von Erwachsenen eingelegt bzw. ausgetauscht werden.
- Verwenden Sie nur neue Batterien der empfohlenen Größe und des vorgegebenen Typs.
- Niemals alte und neue oder unterschiedliche Batterietypen (Standard (Zinkkohle), Alkali- oder aufladbare) oder aufladbare Batterien unterschiedlicher Kapazitäten gleichzeitig verwenden.
- Verwenden Sie nur neue Batterien der empfohlenen Größe und des vorgegebenen Typs.
- Laden Sie keine Batterien auf, die nicht als aufladbar gekennzeichnet sind.
- Nehmen Sie die Batterien vor dem Aufladen aus dem Gerät.
- Achten Sie darauf, die Batterien in der richtigen Polrichtung (+/-) einzulegen.
- Batterien dürfen niemals mit Feuer in Kontakt kommen.
- Erneuern Sie immer alle Batterien gleichzeitig.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Batterien sollten von einem Erwachsenen ausgetauscht werden.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug für längere Zeit nicht verwendet wird.
- BITTE BEACHTEN: Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen ist erforderlich.

Einschalten

Um mit dem Wasserfall zu spielen, stellst du den Ein/Aus-Schalter auf „ON" (siehe Abbildung).



Ruhemodus

Wenn du etwa 3 Minuten lang nicht mit dem Wasserfall spielst, schaltet er in den Ruhemodus. In diesem Modus kann er auch Farben aufnehmen. Nach etwa 12 Minuten ohne Aktivität schaltet er jedoch noch weiter herunter und kann dann keine Farben mehr speichern. Um ihn wieder zu aktivieren, drückst du auf die Farbwechsel-Taste.

Um die Batterien zu schonen, bitte den Wasserfall ausschalten, wenn er nicht benutzt wird.

Überblick

Stelle deine Lite Sprite Elfe hinter den Wasserfall und drücke auf die Farbwechsel-Taste des Wasserfalls (siehe Abbildung). Sowohl deine Lite Sprite Elfe als auch der Wasserfall verändern ihre Farbe!

Jede Lite Sprite Elfe lässt den Wasserfall auf ihre ganz besondere Art leuchten. Du solltest daher Astra, Meadow, Prisma, Brooke und Bleak „plantschen gehen" lassen, um alle Farbgeheimnisse des Wasserfalls zu entdecken.



Verändern der Farbe des Wasserfalls mit den Lite Sprites Elfen*, dem Zauberstab oder dem Tree of Lite*

Um die Farbe des Wasserfalls mit deiner Lite Sprite Elfe zu verändern, muss die Elfe zum Wasserfall schauen. Dann hältst du die „Farbe auswählen und übertragen"-Taste der Elfe etwa 2 Sekunden lang gedrückt. Deine Lite Sprite Elfe kann ihre Farbe in bis zu 1 Meter Entfernung auf den Wasserfall übertragen!

Um die Farbe des Wasserfalls mit deinem Zauberstab zu verändern, richtest du ihn in einer Entfernung von bis zu 2 Metern auf den Wasserfall und hältst die Diamantentaste gedrückt.

Um die Farbe des Wasserfalls mit deinem Tree of Lite zu verändern, darf der Tree of Lite nicht mehr als 1 Meter von dem Wasserfall entfernt sein. Dann drehst du einfach die Baumkrone des Tree of Lite.

Anbringen der Blütenaccessoires

Du kannst deinen Wasserfall mit den enthaltenen Blütenaccessoires schmücken oder sie mit den Blütenaccessoires aus anderen Lite-Topia Spielsets* kombinieren. Das untere Ende der Blüte wird vorsichtig in den Stift an dem Spielset gesteckt.



Verbinden des Wasserfalls mit anderen Spielsets

Um den Wasserfall mit einem anderen Spielset zu verbinden, einfach ein Ende des enthaltenen Wegs unter den Wasserfall legen und das andere Ende des Wegs unter das Spielset, mit dem du den Wasserfall verbinden möchtest.

Blütenring

Entdecke den versteckten Blütenring im Spielset, damit du genauso hübsch aussiehst wie eine Lite Sprite Elfe!



Bitte beachten: Den Blütenring solltest du nur tragen, wenn er bequem auf deinen Finger passt.

Lite Pet

Noch bunter wird der Wasserfall, wenn du ihn mit dem enthaltenen Lite Pet dekorierst. Weitere Lite Pet sind separat erhältlich.

*Separat erhältlich

Kontaktinformationen

Um mehr über die Lite Sprites Elfen zu erfahren oder die ganze Produktpalette von WowWee zu sehen, gehe bitte auf **www.wowwee.com**

Registrieren kannst du dich unter **www.wowwee.com/register**

Solltest du Fragen haben, die nicht in dieser Anleitung beantwortet werden, wendest du dich bitte an **www.wowwee.com/support**

Wichtiger Sicherheitshinweis



Dieses Produkt wurde durch die Gewinnung und Auswertung natürlicher Rohstoffe hergestellt. Es könnte Substanzen enthalten, die für die Gesundheit und für die Umwelt schädlich sind. Um das Freiwerden dieser Substanzen in die Umwelt zu verhindern und um die Ausbeute natürlicher Ressourcen zu vermindern, bitten wir darum, das Produkt öffentlichen Entsorgungs- und Recyclingstellen zuzuführen. Diese Einrichtungen stellen sicher, dass der Großteil des Materials dieses Produkts nach Ablauf seines Funktionszyklus ordnungsgemäß recycelt bzw. wiederverwendet wird.

Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne fordert Sie zum Entsorgen und Recyceln auf. Weitere Informationen zur Abfalltrennung, Wiederverwendung und zum Recycling erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Entsorgungsstelle.

BATTERIE-ENTSORGUNG

Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden. Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:

Pb = Batterie enthält Blei
Cd = Batterie enthält Cadmium
Hg = Batterie enthält Quecksilber

Patentschutz durch ein oder mehrere der folgenden US-Patente:
6,888,322 7,242,152 7,248,239 6,967,448 6,166,496 6,340,868 6,577,080 6,788,011 6,801,003 7,186,003 7,256,554

Lite Sprites Waterval

Inhoud:

1 Waterval speelset; 1 x ring in de vorm van een bloem; 1 x Lite Pet huisdier, 4 x bloemaccessoires, 1 x verbindingsstuk; 1 x korte handleiding

Bedankt voor je aankoop van de Lite Sprites Waterval speelset van WowWee™. Lees deze korte handleiding om te leren hoe je de waterval kan gebruiken in de magische wereld van Lite-Topia.

De batterijen in Waterval installeren of vervangen



De batterijen aanbrengen of vervangen in de speelset De speelset werkt met 3 x AAA-batterijen (niet bijgeleverd). Als de kleuren verzwakken, moet je waarschijnlijk de batterijen vervangen. Breng de batterijen aan zoals op het schema.

1. Open het batterijvak met een kruisschroevendraaier (niet bijgeleverd).
2. Let er op dat de positieve en negatieve polen overeenkomen met de afbeeldingen in het batterijvak.
3. Breng het deksel van het batterijvak weer aan. Draai de schroeven niet te stevig aan.

Belangrijke informatie over de batterijen

- Gebruik enkel nieuwe batterijen van de vereiste grootte en het aanbevolen type.
- Haal geen oude en nieuwe batterijen door mekaar, noch verschillende types batterijen [standaard (Koolstof – Zink), Alkaline of oplaadbare] of oplaadbare batterijen met een andere capaciteit.
- Verwijder herlaadbare batterijen van het speelgoed voordat u deze oplaad. Oplaadbare batterijen mogen enkel opgeladen worden onder toezicht van een volwassene.
- Gelieve de correcte polariteit (+) en (-) na te leven.
- Probeer niet om wegwerpbatterijen op te laden.
- Gooi geen batterijen in vuur.
- Vervang tegelijkertijd alle batterijen van hetzelfde type/merk.
- Er dient geen kortsluiting veroorzaakt te worden met de voedingsterminals.
- Batterijen zouden moeten vervangen worden door volwassenen.
- Haal lege batterijen uit het speelgoed.
- OPGELET: Toezicht van een volwassen is vereist.

Inschakelen



Om met de waterval te kunnen spelen, zet je de stroomschakelaar op AAN (zie afbeelding).

Slaapmodus

De waterval gaat na circa 3 minuten van inactiviteit in de slaapmodus. Hij kan gedurende deze tijd kleur ontvangen. Na ongeveer 12 minuten van inactiviteit, zal de waterval verder worden uitgeschakeld en geen kleur meer kunnen ontvangen. Om de waterval te activeren, druk je op de knop Kleur wijzigen.

Schakel de waterval uit wanneer deze niet in gebruik is om de batterijen te besparen.

Overzicht

Plaats je Lite Sprite achter de waterval en druk op de knop Kleur wijzigen van de waterval (zie afbeelding). Zowel je Lite Sprite als de waterval zullen van kleur veranderen!

Elke Lite Sprite verlicht de waterval op haar eigen speciale manier. Plaats Astra*, Meadow*, Prisma*, Brooke* en Bleak* onder de waterval om al zijn kleurgeheimen te ontrafelen.



De kleur van de waterval veranderen met de Lite Sprite, het Lite Toverstokje* of de Tree of Lite*

Om de kleur van de waterval te veranderen met je Lite Sprite, richt je de Lite Sprite op de waterval en druk je gedurende 2 seconden op de knop Kleur kiezen en delen. Je kan tot op een afstand van 1 meter kleur met de waterval delen!

Om de kleur van de waterval te veranderen met je Lite Toverstokje, richt je het Lite Toverstokje op een afstand van maximaal 2 meter op de waterval terwijl je de Diamantknop ingedrukt houdt.

Om de kleur van de waterval te veranderen met de Tree of Lite, mag de Lite Boom niet meer dan 1 meter van de waterval verwijderd zijn. Draai aan de top van de Tree of Lite.

Bloemaccessoires aanbrengen

Je kan je waterval met de meegeleverde bloemaccessoires of met bloemaccessoires van andere Lite-Topia speelsets* versieren. Breng de onderzijde van de bloemaccessoire voorzichtig aan in de bloemaccessoirepen op de speelset.



De waterval met andere speelsets verbinden

Om de waterval met een andere speelset te verbinden, plaats je een uiteinde van het meegeleverde pad onder de waterval en het andere uiteinde van het pad onder de speelset waarmee je de waterval wilt verbinden.

Bloemenring

Zoek de verborgen bloemenring in de speelset en word net zo stijlvol zijn als een Lite Sprite!



Opmerking: draag de bloemenring alleen als deze comfortabel rond je vinger zit.

Lite Pet huisdier

Geef je schommel meer kleur door hem te versieren met de bijgeleverde Lite Pet. Extra Lite Pets worden afzonderlijk verkocht.

*Wordt afzonderlijk verkocht

Belangrijk Veiligheidsbericht:

Dit apparaat is in overeenstemming met Deel 15 van de FCC voorschriften. Werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en (2) dit apparaat moet ontvangen storing aanvaarden, inclusief storing die een ongewenste werking kan veroorzaken.

OPMERKING
Deze uitrusting werd getest en bleek te voldoen aan de beperkingen voor een Klasse B digital apparaat, overeenkomstig Deel 15 van de FCC voorschriften.

Deze beperkingen zijn in het leven geroepen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing in een huisinstallatie. Deze uitrusting genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie stralen, en indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan het schadelijke storing veroorzaken bij draadloze verbindingen. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal voorkomen bij een bepaalde installatie.

Als deze uitrusting schadelijke storing veroorzaakt aan radio- en televisieontvangst, wat kan bepaald worden door de uitrusting uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aanbevolen de storing proberen te corrigeren door één of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangantenne.
- Vergroot de afstand tussen de uitrusting en de ontvanger.
- Sluit de uitrusting aan op een stopcontact op een ander circuit dan waarop de ontvanger aangesloten is.
- Raadpleeg de handelaar of een ervaren radio- of tv-technicus voor hulp.

WAARSCHUWING : Veranderingen of wijzigingen die niet uitdrukkelijk goedgekeurd werden door de partij die verantwoordelijk is voor naleving zou het gebruikersrecht om deze uitrusting te gebruiken, nietig kunnen verklaren



Om de door u aangekochte apparatuur te produceren, was het noodzakelijk natuurlijke hulpbronnen te winnen en aan te wenden. Het product kan substanties bevatten die een schadelijke invloed hebben op de gezondheid en het milieu. Om de verspreiding van deze substanties in ons milieu te vermijden en de druk op de natuurlijke hulpbronnen in te perken, raden wij u aan gebruik te maken van de gepaste terugname-systemen. Deze systemen zullen de meeste onderdelen van uw versleten apparatuur op een verantwoorde manier hergebruiken of recycleren.

Het doorstreepte vuilnisbaksymbool is bedoeld om u ertoe aanzetten gebruik te maken van deze systemen. Als u verdere informatie wenst omtrent de inzamel-, hergebruik- en recyclagesystemen, gelieve dan contact op te nemen met de bevoegde plaatselijke of regionale instanties.

Contactinformatie

Om meer te weten te komen over Lite Sprites of om het volledig assortiment van WowWee producten te bekijken, ga naar **www.wowwee.com**

Registreer op **www.wowwee.com/register**

Als je vragen hebt die in deze gebruiksaanwijzing niet werden behandeld, ga naar **www.wowwee.com/support**

Dit product valt onder een of meer van de volgende octrooien in de VS:
6,888,322 7,242,152 7,248,239 6,967,448 6,166,496 6,340,868 6,577,080 6,788,011 6,801,003 7,186,003 7,256,554

WOWWEE GROUP LIMITED
ENERGY PLAZA, 3/F
92 GRANVILLE ROAD
T.S.T. EAST, HONG KONG

WOWWEE CANADA INC.
3500 DE MAISONNEUVE WEST
SUITE 800
MONTREAL, QC H3Z 3C1 CANADA

Manufactured and distributed by © 2010 WowWee Group Limited.
Product names, designations,and logos are trademarks or registered trademarks of WowWee Group Limited. All rights reserved.
Consumer hotline: 1-800-310-3033
Customer service: www.wowwee.com/support
Customer support is only available in English and French.
We recommend that you retain our address for future reference.
Product and colors may vary. Packaging printed in China. This product is not suitable for children under 3 years because of small parts — choking hazard.
This user manual should be kept as it contains important information.
Made in China.

Fabriqué et distribué par © 2010 WowWee Group Limited.
Les noms de produits, désignations et logos sont des marques de commerce ou des marques déposées de WowWee Group Limited. Tous droits réservés.
Hotline clientele : 1-800-310-3033
Service clientele : www.wowwee.com/support
L'assistance à la clientèle est disponible uniquement en anglais et en français.
Conserver notre adresse pour référence ultérieure.
Les produits et les couleurs peuvent varier.
Emballage imprimé en Chine.
Ce produit n'est pas fait pour les enfants de moins de 3 ans.
Contient des petites pièces qui peuvent entraîner la suffocation.
Conserver le guide d'utilisation car il contient des renseignements importants.
Fabriqué en Chine.

Fabricado y distribuido por © 2010 WowWee Group Limited.
Los nombres de producto, designaciones y logotipos son marcas o marcas registradas de WowWee Group Limited. Todos los derechos reservados.
Teléfono directo del consumidor: 1-800-310-3033
Servicio de atención al cliente: www.wowwee.com/support
El servicio de atención al cliente solo está disponible en inglés y francés.
Recomendamos que conserve nuestra dirección para futuras referencias.
El producto y los colores pueden variar. Empaquetado impreso en China. Este producto no es conveniente para niños menores a 3 años debido a la presencia de piezas pequeñas que pueden causar peligro de asfixia.
Conserve el manual del usuario ya que contiene información importante.
Fabricado en China.

Herstellung und Vertrieb durch © 2010 WowWee Group Limited.
Produktnamen, Bezeichnungen und Logos sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der WowWee Group Limited. Alle Rechte vorbehalten.
Farb- und Inhaltsänderungen vorbehalten.
Verpackung gedruckt in China.
HERGESTELLT IN CHINA
Bitte bewahren Sie die Verpackung auf, da sie wichtige Informationen enthält.
Wir empfehlen Ihnen, unsere Firmenadresse zur späteren Verwendung aufzubewahren.
Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet, da Kleinteile verschluckt werden können – Erstickungsgefahr!

Producten en kleuren kunnen verschillen.
Verpakking bedrukt in China.
GEMAAKT IN CHINA
De verpakking dient bewaard te worden daar ze belangrijke informatie bevat.
We vragen u om ons adres te bewaren voor het geval u het later nog eens nodig hebt.
Dit product is niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar omwille van de kleine onderdelen – stikgevaar.

Lite Sprites User Manual © 2010 WowWee Group Limited. All rights reserved. Tous droits réservés. Todos los derechos reservados. Alle Rechte vorbehalten. Alle rechten voorbehouden.

Covered under one or more of the following U.S. patents/Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets américains suivants/Producto protegido por una o varias de las patentes estadounidenses que se indican a continuación/ Überdachte unter einem oder mehreren der folgenden US-Patente/ Dit product valt onder een of meer van de volgende octrooien in de VS:
6,888,322 7,242,152 7,248,239 6,967,448 6,166,496 6,340,868 6,577,080 6,788,011 6,801,003 7,186,003 7,256,554

3314M2301WCO